



**1 . Working Voltage : 4.5V**

**2 . Output Option : Select DAC or PWM**

**3 . Voice Output : Connect Speaker**

**4 . Switch : The function is defined by aMTP777 and only PB0**

、 PB1 、 PB2 、 PB3 、 PD1 、 PD2 can be used 。